

Mailto:manager@iiic.cc

CXA1019-S 150 SONY DIP30
CXA1032N 638 00+ TOS TSSOP
CXA1033 1000 03+ SONY
CXA1033P 1000 SONY DIP16
CXA1034 638 00+ LINFINITY SSOP
CXA1034M 1000 SONY SOP1
CXA1034P 20
CXA1039M 638 00+ TOS SSOP
CXA1044 105
CXA1044BP 2895 00+ DIP
CXA1044P 196
CXA1046M 638 00+ FUJ TSSOP
CXA1047M 100 03+ SONY
CXA1054M(M51094) 1386 00+ SSOP
CXA1065M 638 00+ TOS TSSOP
CXA1065M-T6 638 00+ SOP
CXA1077M 1000 SONY SOP1
CXA1078 638 00+ FUJ TSSOP
CXA1081M 638 00+ PHI SSOP
CXA1081-M 200 SONY SMD30
CXA1081Q 3000 N/A SONY SMD
CXA1081-Q 1000 SONY QFP32
CXA1081S 1000 SONY DIP30
CXA1082BQ 20 94+ SONY QFP
CXA1082-BQ 450 SONY QFP48
CXA1082BS 250 SONY DIP48
CXA1082M 638 00+ PHI SSOP
CXA10831000 10 SOP2
CXA1096M 638 00+ SOP
CXA1098G 454
CXA1098Q 638 00+ SOP
CXA1100 13000
CXA1100P 1000 SONY DIP1
CXA1101 10000
CXA1101M 638 00+ MIT TSSOP
CXA1101M-T4 188 00+ PAN SSOP
CXA1101P 620
CXA1102 6000
CXA1102M 3125 00+ SOP-8
CXA1102M-T4 688 00+ NEC TSSOP
CXA1102P 350 SONY DIP
CXA1106 1750 00+ SOP
CXA1106M 638 00+ SONY SSOP
CXA1110A 340
CXA1110BS 1000 SONY DIP
CXA1111N 638 00+ SANYO SSOP
CXA1111P 1000 SONY DIP2
CXA1113 350 SONY DIP
CXA1114M 1500 00+ SOP-8
CXA1114P 20

CXA1122AM-1-T4 638 00+ SONY SSOP
CXA1122P 593 SONY DIP1
CXA1124 350 SONY
CXA1124AS 20
CXA1124BQ 347 SANYO TQFP
CXA1126 100 03+ SONY DIP
CXA1127 1000 SONY SOP3
CXA1127AM 2421 00+ SOP
CXA1127M/AM 638 00+ SSOP
CXA1127MAM 100 03+ SONY
CXA1129N 638 00+ LINFINITY SSOP
CXA1138M 138 00+ ALPS SSOP
CXA1142M 163 00+ TOS TSSOP
CXA1145M 150 00+ FUJ TSSOP
CXA1145P 20 93+ SONY DIP
CXA1161 3560 05+ MAXIM DIP
CXA1161M 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1163M 164 SONY SOP1
CXA1165M 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1165M-T4 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1167Q 350 SONY
CXA1167Q-Z 10000 03+ SONY
CXA1170 100 03+ SONY SMD
CXA1171 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1171M 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1172AM 3560 05+ MAXIM DIP
CXA1175 3560 05+ MAXIM DIP
CXA1175AM 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1175M 3560 05+ MAXIM DIP
CXA1178M 2650 05+ MAXIM SOP-16
CXA1179N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA11820 90
CXA1182Q-Z 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1183M 3560 05+ MAXIM DIP
CXA1184 2650 05+ MAXIM SOP
CXA1184M 100 03+ SONY
CXA1188N-T3 3560 05+ MAXIM DIP
CXA1191BM 1250 SONY SMD
CXA1191M 2150 05+ MAXIM SMD
CXA1191-P 150 SONY DIP28
CXA1191S 20
CXA1198AP 1000 SONY DIP1
CXA12031000 10 TSOP
CXA1206 313 97 NJM TSSOP
CXA1206M-T 638 00+ SOP
CXA1211M 288 00+ MIT TSSOP
CXA1213BS 20 99 DIP48
CXA1214P 1000 SONY DIP2
CXA1217M 5340 00+ SOP-8
CXA1218S 20 96+ SONY DIP-28
CXA1219M 313 00+ NEC SSOP
CXA1228S 20 95+ SONY DIP-28
CXA1229AM 638 00+ NEC SSOP
CXA1229M 638 00+ ROH SSOP

CXA1229M-T6 175 00+ FUJ TSSOP
CXA1229PM 438 00+ NJM TSSOP
CXA1230A 750 00+ NJM TSSOP
CXA1231AR 375 00+ NJM TSSOP
CXA1232AR 350 00+ MIT TSSOP
CXA1232AR-T3 500 00+ NJM TSSOP
CXA1233AM 350 00+ VTC SSOP
CXA1234AR-T3 438 00+ VTC SSOP
CXA1237AR-T3 170 00+ SSOP
CXA1238 20 99 SOY SOP
CXA1238M 1250 00+ SOP-8
CXA1238N 3125 00+ SOP-8
CXA1238S 1000 SONY DIP3
CXA1243N-T1 638 00+ SSOP
CXA1249 55418
CXA1251 885 00+ DIP
CXA1262N 42 98+ TSSOP
CXA1263AP 200 SONY DIP16
CXA1264AS 20
CXA1279 10000 03+ SONY
CXA1279AS 500 SONY DIP22
CXA1293M 638 00+ FUJ SOP
CXA1293N 638 00+ FUJ SOP
CXA12978M 638 00+ FUJ SOP
CXA1298AP 1000 SONY DIP16
CXA1315 638 00+ FUJ SOP
CXA1315M 638 00+ FUJ SOP
CXA1315M-T1 638 00+ FUJ SOP
CXA1315M-T4 638 00+ FUJ SOP
CXA1316M 638 00+ FUJ SOP
CXA1331M 100 01+ SONY SOP
CXA1331S 42 99 DIP30
CXA1332M 1000 SONY SOP2
CXA1332S 80 01+
CXA1342 638 00+ FUJ SOP
CXA1342M 638 00+ FUJ SOP
CXA1343M 638 00+ FUJ SOP
CXA1343N 638 00+ FUJ SOP
CXA1344 638 00+ FUJ SOP
CXA1352AS 1000 SONY DIP2
CXA1365S 125
CXA1366S 170
CXA1372AQ 638 00+ FUJ SOP
CXA1372Q 638 00+ FUJ SOP
CXA1373S 20
CXA1380 638 00+ FUJ SOP
CXA1380M 638 00+ FUJ SOP
CXA1380N 638 00+ FUJ SOP
CXA1391R 100 03+ SONY QFP
CXA1399Q-T4 638 00+ FUJ SOP
CXA1401M 638 00+ FUJ SOP
CXA1402N-T4 638 00+ FUJ SOP
CXA1403AM 638 00+ FUJ SOP
CXA1403M 1000 SONY SOP2

CXA1418N 638 00+ FUJ SOP
CXA1421M 638 00+ FUJ SOP
CXA1430M 638 00+ FUJ SOP
CXA1432M 638 00+ FUJ SOP
CXA1433M 638 00+ FUJ SOP
CXA1433M-1-T4 638 00+ FUJ SOP
CXA1442 638 00+ FUJ SOP
CXA1444M 638 00+ FUJ SOP
CXA1445M 143 00+ FUJ SOP
CXA1446S 20000 SONY
CXA1451 215 00+ FUJ SOP
CXA1451M 180 00+ FUJ SOP
CXA1454 638 00+ FUJ SOP
CXA1454AN 638 00+ FUJ SOP
CXA1465AS 20
CXA1470AM 1000 SONY SOP2
CXA1490M 100 03+ SONY
CXA1491 350 SONY DIP
CXA1491M 1000 SONY SOP2
CXA1501Q 100 03+ SONY QFP
CXA1504BQ 400 00+ FUJ SOP
CXA1504Q 100 03+ SONY QFP
CXA1517M 500 SONY SMD20
CXA1517S 300 SONY DIP22
CXA1518Q 350 SONY QFP32
CXA1518Q-T4 1125 00+ FUJ SOP
CXA1520M 200 00+ FUJ SOP
CXA15251M-T4 160 00+ FUJ SOP
CXA1526P 225 98 SONY
CXA1534 200 SONY DIP
CXA15345AS 350 SONY
CXA1538M 126 00+ FUJ SOP
CXA1538N 638 00+ FUJ SOP
CXA1543M 1000 SANYO SOP3
CXA1544M 638 00+ FUJ SOP
CXA1545 5000
CXA1545AS 55
CXA1554N 650 00+ FUJ SOP
CXA1556 350 SONY DIP
CXA1562M 1000 SONY SOP2
CXA1563M 461 00+ FUJ SOP
CXA1564 2688 00+ FUJ SOP
CXA1571M 213 00+ FUJ SOP
CXA1571N 248 00+ FUJ SOP
CXA1596M 1000 SONY SOP1
CXA1606N 638 00+ FUJ SOP
CXA1610 425 00+ FUJ SOP
CXA1610M 221 00+ FUJ SOP
CXA1611N 1750 00+ FUJ SOP
CXA1619BM 638 00+ FUJ SOP
CXA1619BN 200 00+ FUJ SOP
CXA1619BS 20 00+ SONY DIP-28
CXA1623M 1000 SONY SOP1
CXA1634M 1000 SONY SOP1

CXA1634P 1000 SONY DIP16
CXA1635M 1000 SMD24
CXA1642 3000 03+ SONY
CXA1642M-T4 2362 94+ SONY SMD
CXA1642P 2000 SONY DIP8
CXA1643 10000 03+ SONY
CXA1643P 100 03+ N/A N/A
CXA1644P 1000 SONY DIP16
CXA1645/1145/2198 525 00+ FUJ SOP
CXA1645M 350 00+ FUJ SOP
CXA1645M-T6 638 00+ FUJ SOP
CXA1655M-T4 1000 00+ FUJ SOP
CXA1664M 813 00+ FUJ SOP
CXA1664M-T4 1000 00+ FUJ SOP
CXA1665 500 00+ FUJ SOP
CXA1665AM-S 938 00+ FUJ SOP
CXA1665AM-S-T4 894 00+ FUJ SOP
CXA1665M 1625 00+ FUJ SOP
CXA1665M-S 1813 00+ FUJ SOP
CXA1665M-T4 4625 95 FUJ SOP
CXA1674N 750 00+ FUJ SOP
CXA1674N1000 10 TSOP
CXA1686M 139 00+ SOP
CXA1686M-TE 638 00+ HIT SOP
CXA1691 638 00+ HIT SOP
CXA1691AS 62 00+ DIP
CXA1691BA 1000 HJ SMD
CXA1691BM 4875 00+ SOP
CXA1691BS 3600 SONY DIP
CXA1691S 62 00+ DIP
CXA1726M 1000 SONY SOP2
CXA1732M 513 00+ HIT SOP
CXA1733M-1 1063 00+ HIT SOP
CXA1734S 327 90+ SONY DIP3
CXA1735AS 10000 03+ SONY
CXA1737R-T 354 SONY
CXA1746Q 71 92+ SONY QFP
CXA1763N 2688 00+ HIT SOP
CXA1774S 97
CXA1782BQ 638 00+ ROH SOP
CXA1786N 638 00+ ROH SOP
CXA1791M 350 00+ ROH SOP
CXA1791N 638 00+ ROH SOP
CXA1791N-T4 638 00+ ROH SOP
CXA1792S 350 SONY DIP22
CXA1793N 638 00+ ROH SOP
CXA1808Q 1300 00+ SONY QFP
CXA1814N 175 00+ ROH SOP
CXA1821M 638 00+ ROH SOP
CXA1839Q 20 01+ QFP
CXA1841Q 20 04+ SONY QFP
CXA1845Q 638 00+ ROH SOP
CXA1846N 638 00+ ROH SOP
CXA1855Q 208 04+ SONY QFP

CXA1867N 125 00+ ROH SOP
CXA1867N1000 10 TSOP
CXA1875AM 638 00+ ROH SOP
CXA1888 1000 93+ SONY
CXA1907S 3931 98 SONY
CXA1908S 20 DIP
CXA1917AM 288 00+ ROH SOP
CXA1953N 288 00+ ROH SOP
CXA1959N 400 00+ ROH SOP
CXA1992BR 300 00+ ROH SOP
CXA1994BM-T4 638 00+ SOP
CXA1999N 1188 00+ SAM SOP
CXA20015 350 SONY DIP
CXA20015A 115
CXA200206 10000 03+ SONY
CXA20029 300 SONY QFP
CXA2003N 2413 00+ SAM SOP
CXA20106 3000 03+ SONY
CXA20109 1013 00+ SO-28
CXA2011AQ 250 04+ SONY QFP
CXA2013M 783 00+ SO-8
CXA2016 350 SONY DIP
CXA20174 1000 SONY SOP3
CXA2019AQ 299 00+ SOP
CXA2020A 20 00+ SMD
CXA2020M 350 SONY SOP28
CXA2020M-T6 1100 00+ SOP
CXA2020S 2586 00+ DIP
CXA2021S 1000 DIP22
CXA2025S 44
CXA2026AS 20 00+
CXA2027Q 2040 2000 SANY QFP
CXA2039M 638 00+ SOP
CXA2043Q 30 99+ QFP
CXA2044M 1000 SONY SOP2
CXA2055 350 SONY DIP
CXA2056Q 25 01+
CXA2064M 1100 00+ SO-28
CXA2064M-T6 1038 00+ SOP
CXA2069Q 638 00+ SOP
CXA2074S 1627 SONY DIP4
CXA2075A 638 00+ SOP
CXA2075M 625 00+ SOP
CXA2083R-T 476 SONY
CXA2089Q 775 00+ SO-8-5.2
CXA2094Q 7000 99+ QFP
CXA2096N 489 00+ SO-8
CXA2100AQ 269 00+ SOP
CXA2101AQ 200 04+ SONY QFP
CXA2102Q 150 04+ SONY QFP
CXA2104S 1000 SONY DIP3
CXA2111R 62 01+ QFP
CXA2119M 50 00+ SMD
CXA2126 200 04+ SONY QFP

CXA2139 350 SONY DIP
CXA2145M 209 00+ SO-16
CXA2150AG-TL 1000
CXA2150AQ 208 04+ SONY QFP
CXA2151Q 920 04+ SONY QFP
CXA2161R 80 04+ SONY QFP
CXA2163Q 2425 00+ SO-8-5.2
CXA2164Q 100 04+ SONY QFP
CXA2165Q 400 04+ SONY QFP
CXA2171Q 150 04+ SONY QFP
CXA2176S 42 00+ DIP
CXA2188Q 135
CXA2199Q 5240 00+ SO-8
CXA2201N 363 00+ SO-28
CXA2202N 1100 00+ SO-28
CXA2204M 3236 04+ SOJ
CXA2206N 1100 00+ SO-16-7.2
CXA2207N 575 00+ SO-20
CXA2467N 1100 00+ SO-20
CXA2500BQ 3000 03+ SONY
CXA2500N 1100 00+ SO-16
CXA2502M 1100 00+ SO-16
CXA2504N 3230 00+ SO-20
CXA2509AQ 677
CXA2515AN-T4 638 00+ SOP
CXA2515N-T4 1378 00+ SOP
CXA2523AR 475 00+ SOP
CXA2525AM 525 00+ SOP
CXA2525AN-T4 638 00+ SOP
CXA2534Q 50 04+ SONY QFP
CXA2542AQ 100 00+ SONY QFP
CXA2542Q 187 00+ SONY QFP
CXA2545BQ 3000 03+ SONY
CXA2550N 1191 00+ SO-16
CXA2554M 20988 00+ OPTL SOP
CXA2555Q 100 03+ SONY QFP
CXA2568M 363 00+ RIC TSSOP
CXA2568M-T6 2000 2002 SANYO SOP
CXA2570N 30 98+ TSSOP
CXA2571N 638 00+ SOP
CXA2575N 250 00+ FAI TSSOP
CXA2575N-T4 638 00+ SOP
CXA2581N 286 00+ FUJ TSSOP
CXA2581N-T4 638 00+ SOP
CXA2595M 638 00+ IMI SSOP
CXA2647N 375 00+ SOP
CXA2649R 3588 00+ QFP
CXA2708Q-TL 60000 98 SONY
CXA3001N 300 00+ NEC TSSOP
CXA3002N 638 00+ SONY TSSOP
CXA3003BR-T6 500
CXA3003R/BR 100 03+ SONY TQFP-80
CXA3025N 248
CXA3026Q 638 00+ SONY TSSOP

CXA3050M 638 00+ SOP
CXA3057R 1000 SONY SQFP
CXA3067AM 131 00+ FUJ TSSOP
CXA3067M 558 01+
CXA3071N 638 00+ SOP
CXA3071N-T 3000 0221+ SONY SOP
CXA3081R 1200
CXA3085AN 638 00+ ROH SSOP
CXA3095N 638 00+ PHI SSOP
CXA3095N231 10 TSOP
CXA3106Q 638 00+ PHI TSSOP
CXA3118N 208 00+ FUJ TSSOP
CXA3135AN 188 00+ TOS TSSOP
CXA3135BN 125 00+ WIN SSOP
CXA3170N 306 00+ FUJ TSSOP
CXA3171N 425 00+ SOP
CXA3185N 638 00+ PHI SSOP
CXA3189N 638 00+ PHI SSOP
CXA3219AM 638 00+ FUJ TSSOP
CXA3221A 638 00+ TOS TSSOP
CXA3222AN-T4 65
CXA3235A 638 00+ MIT TSSOP
CXA3235N 638 00+ LUC TSSOP
CXA3235N-T4 1000
CXA3236N 638 00+ MIT TSSOP
CXA3237N 638 00+ FUJ TSSOP
CXA3237N-T4 1085 99+ SOP
CXA3250AN 638 00+ FUJ TSSOP
CXA3273Q 4049
CXA3276Q 1000 SONY TQFP
CXA3281N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3289BR-14 1096 04+ SONY QFP
CXA3301ER-T2 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3304 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3332ER 467
CXA3532N-T4 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3534TN 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3540R-T 819 SONY
CXA3541N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3555N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3556N 3560 05+ MAXIM DIP
CXA3567N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3574TN 3560 05+ MAXIM DIP
CXA3623N 2650 05+ MAXIM SOP-8
CXA3624TN 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3627N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3656GA 2150 05+ MAXIM SMD
CXA3668N 2150 05+ MAXIM SMD
CXA7660FS 20 98+ SOP
CXA7880FS 20 98+ SOP
CXA8004 700 05+ MAXIM TO220
CXA8005 100 03+ SONY
CXA8006BM 1000 SONY SOP3
CXA8006M 700 05+ MAXIM TO220PIN

CXA8006MBM 100 03+ SONY
CXA8007Q 100 03+ SONY QFP
CXA8008 2000 03+ SONY
CXA8008P 1000 SONY DIP18
CXA8010M 2150 05+ MAXIM SMD
CXA8021M 139 SONY SOP2
CXA8038 638 00+ FUJ TSSOP
CXA8038/8038A 375 00+ FUJ TSSOP
CXA8038A 1268
CXA8048 221 02+ SOP-8
CXA8054M 313 00+ FUJ TSSOP
CXA8057 288 00+ SANYO TSSOP
CXA80571000 10 SOP2
CXA8057M 1563 00+ NJM TSSOP
CXA8063N 550 00+ NJM TSSOP
CXA8064N 700
CXA8071AP 90
CXA8072 838 00+ MPC TSSOP
CXA8072AN 863 00+ FUJ TSSOP
CXA8094R 100 03+ ROHM QFP
CXA85224-0 350 SONY DIP
CXA85224-022 3000 03+ SONY
CXA9432 100 03+ ST SDIP-24
CXA9432-2 100 03+ ST SDIP-24
CXAL10A 5000 98 TDKA
CXAM 100 03+ SONY SMD
CXB1559Q 638 02+ SOP-8
CXB1585N1000 10 TSOP
CXB9692R 800 00+ FUJ TSSOP
CXC2402MR 100 03+ N/A N/A
CXD1024M 313 00+ NEC TSSOP
CXD1030M 625 00+ FAI TSSOP
CXD1042M 300 00+ IBM SSOP
CXD1050A-15P/875235339 2981 02+ SONY DIP-24
CXD1077M 400 00+ SOP SSOP
CXD1078 600 97 SOP-8
CXD1078M 375 00+ SOP
CXD1083 100 03+ SONY QFP-48
CXD1083Q-Z 100 03+ SONY QFP-48
CXD1095Q 20 94+ SONY QFP
CXD1118 2586 01+
CXD1118M 100 03+ SONY
CXD1125QZ 1000 SONY QFP80
CXD1130 20
CXD1130Q 2000 SONY QFP80
CXD1140BM 150 00+ WIN SSOP
CXD1141M 1000 SONY SOP1
CXD1158M 100 03+ SONY
CXD1161 125 00+ THI TSSOP
CXD1161M-C 210 00+ ROH SSOP
CXD1167Q 500 00+ FUJ TSSOP
CXD1171 463 00+ IDT SSOP
CXD1171AM 138 02+ ROH SSOP
CXD1171M 263 00+ SANYO TSSOP

CXD1172 375 00+ PHI SSOP
CXD1172AM 338 00+ ESS SSOP
CXD1172AM-T3 788 00+ ICS SSOP
CXD1172AQ 1000 SONY DIP16
CXD1172M 375 00+ PHI SSOP
CXD1172M-T4 675 00+ TOS TSSOP
CXD1175AM 438 00+ SIE SSOP
CXD1175AM-T6 563 00+ PHI SSOP
CXD1175Q 300 00+ SONY SOP
CXD1178Q 20 04+ SONY QFP
CXD1179Q 100 03+ SONY QFP
CXD1191CB 100 2002 SOY SOP
CXD1216M 2003 00+ SOP-8
CXD1216M-T1 413 00+ ROH SSOP
CXD1217M 20 98+ SOP
CXD1220Q 20
CXD1228 20 2000 SOY QFP
CXD1233 625 00+ SOP-8
CXD1233AM 100 03+ SONY
CXD1233BM 625 00+ PAN SSOP
CXD1250 2188 00+ IDT SSOP
CXD1250N-T3 4250 00+ IDT SSOP
CXD1260 1500 00+ NJM TSSOP
CXD1265R 563 00+ VTC SSOP
CXD1267AN 813 00+ SOP
CXD1267AN-T4 2000 02+ SMD
CXD1310A 213 00+ MIT SSOP
CXD1320M 423 00+ SOP
CXD1340 350 00+ CMD SSOP
CXD1607Q 100 03+ SONY QFP
CXD1645 356 00+ ICS SSOP
CXD1804AR 100 03+ SONY QFP
CXD1818R 100 03+ SONY QFP
CXD1852AQ 100 03+ SONY QFP
CXD1856Q 900 00+ MIT SSOP
CXD1866R 144 99+ SONY QFP
CXD1901AR 7000 00+ QFP
CXD1908S 975 00+ IMI SSOP
CXD1910AQ 90 QFP
CXD1913Q 100 03+ SONY QFP
CXD1932D 37 2000 SOY QFP
CXD1933Q 638 00+ ROH SSOP
CXD2053AM 20 00+ SMD
CXD2057M 393 00+ ROH SSOP
CXD2064Q 638 00+ PHI TSSOP
CXD2073Q 196
CXD2073S 63
CXD2085 288 99 PHI TSSOP
CXD2085M 500 99 PHI TSSOP
CXD2163R 5000 98 SONY
CXD2450R-T4 219
CXD2507AQ 813 99 PHI TSSOP
CXD2507Q 184
CXD2508AQ 963 00+ ROH TSSOP

CXD2510Q 375 00+ SOP
CXD2515Q 20
CXD2517Q 375 00+ SOP
CXD2518Q 250 00+ SOP
CXD2529Q 1500 00+ NEC TSSOP
CXD2545Q 3125 00+ SOP-8
CXD2551 320 01+
CXD2551M 271 00+ MIT TSSOP
CXD2554 320 01+
CXD2554M 1563 00+ MIT TSSOP
CXD2555Q 1250 99 ROH TSSOP
CXD2558M 1500 00+ PHI TSSOP
CXD2561BM 638 01+ SSOP
CXD2565AM 788 00+ IR SSOP
CXD2568M 100 03+ SONY
CXD2578 7000 00+ SOP
CXD2586R-1 100 03+ SONY QFP
CXD2589Q 638 00+ SOP
CXD2652AR 100 03+ SONY QFP
CXD2654R 375 00+ SOP-8
CXD2655BR 1188 00+ TOS SSOP
CXD2662R 8750 00+ PHI TSSOP
CXD2674-204 100 03+ SONY LGA
CXD2705AQ 188 00+ QFP
CXD2934GB 7500 00+ PHI TSSOP
CXD3000P 100 03+ N/A N/A
CXD3000R 100 03+ SONY QFP
CXD3009Q 198 00+ SONY QFP
CXD3021R 100 03+ SONY QFP
CXD3022R 100 03+ SONY QFP
CXD3023R 100 03+ SONY TQFP
CXD3030R 100 03+ N/A N/A
CXD3068Q 750 00+ IMI SSOP
CXD3125R 1500 00+ CMD SSOP
CXD3204R 400 SONY
CXD3400N 638 00+ SOP-8
CXD3410GA 38 02+ SONY BGA
CXD3501AR-T4 1949 0448+ SONY QFP
CXD3615BR 160
CXD3619AR 90
CXD6835-14 48 04+ CON QFP
CXD7500M 100 03+ N/A N/A
CXD7501M 100 03+ N/A N/A
CXD8154BM 963 00+ MIT TSSOP
CXD8154M 20 00+ SMD28
CXD8175AM 1625 00+ DIA TSSOP
CXD82100-41 630 2005 CONEXANT BGA
CXD8243AM 2500 00+ DIA TSSOP
CXD8371M 3500 00+ DIA TSSOP
CXD8384Q 100 03+ SONY
CXD8451M 100 03+ SONY
CXD8478Q 150 04+ SONY QFP
CXD8493M-E1 1750 00+ DIA SSOP
CXD8495AQ 125 00+ SSOP

CXD8525N 4375 00+ CMD SSOP
CXD8561CQ 4475 00+ NJM TSSOP
CXD8567AM 4875 00+ CMD SSOP
CXD8567AN 2375 00+ MICROCHI SSOP
CXD8678Q 375 00+ PHI SOP
CXD8692S 20 01+
CXD8692S/C/R 3258 01+
CXD8692S/LCK 100 03+ ST SDIP-56
CXD8693S-CYR 3258 01+
CXD8744Q-0031 100 03+ SONY QFP
CXD8766S 388 01+
CXD8766S/JBZ 100 03+ ST DIP-56
CXD8771Q 1896 99 SOY QFP
CXD8784R 100 03+ SONY QFP
CXD8791AQ 100 03+ SONY QFP
CXD8799N 463 00+ PHI SOP
CXD9139AGF 750 00+ PHI SOP
CXD9164M 750 00+ PHI SOP
CXD95045 320 01+
CXD9504S-01 100 03+ ST DIP-24
CXD9511AQ 490 02+ YAMAHA QFP
CXD9514M 275 00+ PHI SOP
CXD9514M4 100 03+ ST SOP28
CXD9514MB 100 03+ ST SOP28
CXD9514MC 100 03+ ST SOP28
CXD9514MD 100 03+ ST SOP28
CXD9514ME 100 03+ ST SOP28
CXD9522 320 01+
CXD9523S 50 01+
CXD9542GBP 250 00+ PHI SOP
CXD9544M 131 99 SOY SOP
CXD9547Q 638 00+ PHI SOP
CXD9548M 350 00+ PHI SOP
CXD9549R 122 2000 SOY QFP
CXD9553GB 938 00+ PHI SOP
CXD9553GBIL9B0222 1000 00+ PHI SOP
CXD9569R 145 99 SOY QFP
CXD9572N-E2 1989 2000 SOY SOP
CXD9611BR 1875 00+ PHI SOP
CXD9615GB 938 00+ PHI SOP
CXD9619GB 2000 00+ PHI SOP
CXD9620 320 01+
CXD9627A 1284 00+ PHI SOP
CXD9631Q 3125 00+ PHI SOP
CXD9635R 1625 00+ PHI SOP
CXD9648M 100 03+ SONY SOP28
CXD9658N 2250 00+ PHI SOP
CXD9705R 400 00+ PHI SOP
CXD9717R 500 00+ PHI SOP
CXD9725M 8125 00+ PHI SOP
CXD97326P 16500 00+ PHI SOP
CXD9732GP/L9A0340 20 02+ SONY BGA
CXD9774MDKDR 298 00+ PHI SOP
CXD9776AQ 638 00+ PHI SOP

CXD9788AR 248
CXD9799 214 2004 SANY QFP
CXE16GDT-3 20 0222+ SWITCHCORE BGA
CXG1022 1289
CXG1028ATN-T2 1000
CXG1030N-T4 638 00+ PHI SOP
CXG1034TN-T2 638 00+ PHI SOP
CXG1064ATN-T2 638 00+ PHI SOP
CXG1077 300
CXG1077TN-T2 638 00+ PHI SOP
CXG1090 317
CXG1097EN-T2 2000
CXG1118ER-T2 908
CXHBA2.5 638 00+ PHI SOP
CXHRA2.5 638 00+ PHI SOP
CXK1005 320 01+
CXK1005M-I4 638 00+ PHI SOP
CXK1005M-T4 638 00+ PHI SOP
CXK1006 20
CXK1006L 800
CXK1008 20
CXK1202 62 01+
CXK1206AM 638 00+ PHI SOP
CXK1206M 638 00+ PHI SOP
CXK2000EN-T2 638 00+ PHI SOP
CXK38256 42 00+ SMD
CXK38256-11M 638 00+ PHI SOP
CXK50816M-151 638 00+ PHI SOP
CXK516100-70LL 638 00+ PHI SOP
CXK516100TM-70LL 20 96+ SONY TSOP
CXK5464AJ-35 638 00+ PHI SOP
CXK5502 320 01+
CXK581000AM-10 L 638 00+ PHI SOP
CXK581000AM-10L 638 00+ PHI SOP
CXK581000AM70LL 9800 98 SONY
CXK581000AP-10LL 20 94+ SONY DIP-32
CXK581000ATL-10LL 638 00+ PHI SOP
CXK581000M-10L 275 98 SONY
CXK581000M-10LL 4981 98 SONY
CXK581001M-70L 20 00+ SMD
CXK581120J-15 448 98 SONY
CXK5816M-12L 20 00+ SMD
CXK5816M-15L 20
CXK5816MS-12L 638 00+ PHI SOP
CXK5816PN-12L 20 98 SONY
CXK5818PN-12L 20 DIP24
CXK582000M-10LL 638 00+ PHI SOP
CXK58256P-12L 20 98+ DIP
CXK58257 638 00+ PHI SOP
CXK58257A-70LLX 20 98 SONY
CXK58257AM 638 00+ PHI SOP
CXK58257AM-10L 638 00+ PHI SOP
CXK58257AM-10LL 638 00+ PHI SOP
CXK58257AM-12L 638 00+ PHI SOP

CXK58257AM-12LX 320 00+ SMD
CXK58257AM-70L 638 00+ PHI SOP
CXK58257AM-70LL 638 00+ PHI SOP
CXK58257AP-70L 20 DIP
CXK58257ATM-10LL 638 00+ PHI SOP
CXK58257ATM-12LL 638 00+ PHI SOP
CXK58257ATM-70LLX 585 92+ SONY TSOP
CXK58257AYM-70LLX 287 94+ SONY TSOP
CXK58257B 80 99 SOP
CXK58257B-70LL 638 00+ PHI SOP
CXK58257BM-10L 638 00+ PHI SOP
CXK58257BTM-70LLX 926 95+ SONY TSOP
CXK58257BYM-70LLX 418 95+ SONY TSOP
CXK58257M-12L 638 00+ PHI SOP
CXK58257P-10L 44 01+ SONY DIP-28
CXK58258AP-20 20 02+ SONY DIP-28
CXK58267AM 638 00+ PHI SOP
CXK58267AM-10LL 638 00+ PHI SOP
CXK58267AM-70L 50 00+ SMD
CXK584000M-55LL 180 98 SONY
CXK5864BM-12L 20 03+ SONY SMD-28
CXK5864BM-70L 638 00+ PHI SOP
CXK5864BM-70LL 638 00+ PHI SOP
CXK5864CM-10L 158 00+ SMD
CXK5866J-15 20 SOJ
CXK59288J-20 388 95+ SOP
CXK59289M-25 20 00+ SMD
CXK59290TM-70L 638 02+ PHI SOP
CXK5971AM-35 638 00+ PHI SOP
CXK5972J-15 638 00+ PHI SOP
CXK5T16100-10LLX 638 00+ PHI SOP
CXK5T16100-12LLX 638 00+ PHI SOP
CXK5V16100-12LXB 638 00+ PHI SOP
CXK5V8100ATM-15LLB 638 00+ PHI SOP
CXK5V8258J-20 638 00+ PHI SOP
CXK5V8512TM-10LLX 87
CXK77910A-10 638 00+ PHI SOP
CXK77910AYM-12 638 00+ PHI SOP
CXK77910J-17 50 SOJ
CXK77910J-20 55 SOJ
CXK77B3610AGB-6 72 98 SONY
CXK77N3211Q-12 70 00+ QFP
CXL1004 20
CXL1502 638 00+ PHI SOP
CXL1504M-T1 638 00+ PHI SOP
CXL1504N 638 00+ PHI SOP
CXL1505M 638 00+ PHI SOP
CXL1505N-T3 638 00+ PHI SOP
CXL1506M 638 00+ PHI SOP
CXL1507N 638 00+ PHI SOP
CXL1507N-T3 638 00+ PHI SOP
CXL1508N-T3 638 00+ PHI SOP
CXL5005 218 00+ PHI SOP
CXL5005M 2895 98+ SOP

CXL5502M 638 00+ PHI SOP
CXL5502M-T3 150 00+ PHI SOP
CXL5505M 638 00+ PHI SOP
CXL5506M 638 00+ PHI SOP
CXL5509M 174 00+ PHI SOP
CXL5517N-T4 638 00+ PHI SOP
CXLD120-100U 10523
CXLD120-220 32026
CXLD120-4R7 16280
CXLP120-6R8 3000
CXLP-120-6R8 4500
CXM3003R 242
CXM3005ER 64
CXM3007R-T4 340 04+ SONY QFP
CXM4004R 47
CXM4006ER 68
CXO-106D/89.4720MHZ 20 00+ N/A DIP
CXP1011Q 163 00+ PHI SOP
CXP102064-203R 638 00+ PHI SOP
CXP103049-102GG-TL 125 00+ PHI SOP
CXP103049-203GG-TL 638 00+ PHI SOP
CXP103049-303GG-TL 638 00+ PHI SOP
CXP1051AQ 100 99+ SONY QFP
CXP1165 100 03+ N/A DIP
CXP2001M 638 00+ PHI SOP
CXP2003M 638 00+ PHI SOP
CXP2006M 638 00+ PHI SOP
CXP401-6029 100 99 SOY QFP
CXP402-502R 300 99+ SONY QFP
CXP50112-587Q 5000 95+ SONY QFP
CXP50116354Q 100 03+ N/A N/A
CXP5016 20
CXP5016-149Q 20
CXP5016H 20
CXP5024 20
CXP5048-050Q 20
CXP5048-127S 20
CXP5048-226Q 20
CXP5048H 61
CXP5058H-556Q 213 00+ PHI SOP
CXP5084-580Q 20 04+ SONY QFP64
CXP5086-008G 20
CXP5086-555Q 20 03+ SONY QFP
CXP5086H-574Q 1530
CXP750096-040Q 138 00+ PHI SOP
CXP80724-082Q 203 00+ PHI SOP
CXP80724-084Q 250 00+ PHI SOP
CXP82040-108Q 20 91+ SONY QFP
CXP82060Q-1 20 93+ SONY QFP
CXP83416-027Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP83620-034Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP841P24Q-1 2150 05+ MAXIM SMD
CXP84332-153Q 235 04+ N/A QFP-80
CXP843P40Q-1 2150 05+ MAXIM SMD

CXP84548-112Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85116B-615S 153
CXP85224A-006S 297
CXP85224A-010S 20
CXP85224A-077Q 658 98+ NEW
CXP85332A-015Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85332A-032Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85332A-042Q 3560 05+ MAXIM DIP
CXP85452-018 Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85452-018Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85452-080Q-TL 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85452-202S 20
CXP85452-214 Q 2650 05+ MAXIM SOP-8
CXP85452-214Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85452-228 Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85452-228Q 2150 05+ MAXIM SMD
CXP85452-236Q 20 03+ SONY QFP
CXP85640 25 01+
CXP85640-004S 20
CXP85640-005S 20
CXP85640-006S 61
CXP85856A-024Q 390 98+ SONY QFP
CXP86213-003S 20 03+ SONY DIP
CXP88152-152Q 3560 05+ MAXIM DIP
CXP973064 2150 05+ MAXIM SMD
CXQ88501 20
CXR703F080GA-2-503 2150 05+ MAXIM SMD
CXR710160 3560 05+ MAXIM DIP
CXR716080 940 2004 SONY BGA
CXT2222A 100 03+ N/A N/A
CXT2907ATR 100 03+ N/A N/A
CXT5551 21000 03+ HT SOT-89
CXT6176 199 98 CYS
CXTA27 100 03+ N/A N/A
CXTA27TR 100 03+ N/A N/A
CXTU0214-100 600
CY07C286-70WC 320 98+
CY08B 2150 05+ MAXIM SMD
CY100E484 188 99+ PLCC
CY101E383-3JC 785 04+ CYPRESS PLCC
CY101E383-3NC 25 00+ QFP
CY101E3838-3JC 20 99+ PLCC
CY101E393-3NC 658 99+ QFP
CY10E301-4HC 62 99+
CY10E301-4YC 125 04+ CYPRESS CPLCC
CY10E422L-5DC 388 00+ DIP
CY10E474L-7DC 90 98+ CDIP
CY1370B-167BZC 10 01+ CY BGA
CY1C680B-56PVC 20
CY2071 638 00+ PHI SOP
CY2071A 100 03+ CYRRESS SMD
CY2071AF1 150 00+ PHI SOP
CY2071ASI-571 20 03+ SOP8
CY2071ASL-163T 1594 98 CYP

CY2071SC 243 00+ PHI SOP
CY2071SC-01 638 00+ PHI SOP
CY2071-SC-01 288 00+ PHI SOP
CY2081 500 00+ PHI SOP
CY2081SC 200 00+ PHI SOP
CY2081SC-105 138 00+ PHI SOP
CY2081SC-138 44752 98 CYP
CY2081SL-191 1014
CY2081SL-207 25 98+ SOP-8
CY2081SL-230 55
CY2081SL-611 100 02+ CY SOP-8
CY210 250 00+ PHI SOP
CY2-1-100V-1000PF 1078
CY2-1-100V-100PF 200
CY2-1-100V-10PF 100
CY2-1-100V-11PF 100
CY2-1-100V-120PF 300
CY2-1-100V-15PF 100
CY2-1-100V-180PF 100
CY2-1-100V-270PF 100
CY2-1-100V-300PF 300
CY2-1-100V-330PF 600
CY2-1-100V-39PF 100
CY2-1-100V-3PF 100
CY2-1-100V-470PF 570
CY2-1-100V-51PF 400
CY2-1-100V-68PF 100
CY2-1-100V-75PF 200
CY2-1-100V-75PI 31
CY2-1-100V-820PF 100
CY2-1-100V-91PF 340
CY2-1-100V-D-680-5 500 07+
CY2-1-3-100V-10000PF 140
CY2148-55PC 1310 98 CYP
CY22050FI 120 05+ CY SSOP
CY2-2-100V-1500PF 80
CY22313LF2CT 250 00+ PHI SOP
CY22381SC-104 100 01+ CY SOP-8
CY22381SC-104T 1188
CY2254AP/C-2 638 96 PHI SOP
CY2254APVC-2 638 96 PHI SOP
CY2254ASC-2 320 00+ SMD
CY2254SC-1 563 00+ PHI SOP
CY2257SC-1 20 00+ SMD
CY2260SC-1 20 00+ SMD
CY2260SC-3 20 96+ CYPRESS SMD-14
CY2264PVC-1 100 03+ CY SOP
CY2280PVC-21S 250 00+ ST SOP
CY2285PVC-1 100 03+ M
CY2285PVC-2 638 00+ PHI SOP
CY2291 700 04+ PIN10
CY2291S 2725 00+ SMD
CY2291SC 320 00+ SMD
CY2291SC-104 100 03+ N/A SMD

CY2291SC-128 4875 00+ NEC SOP
CY2291SC-167 638 00+ SOP
CY2291SC-181 638 00+ SOP
CY2291SC-277 2539 98 CYP
CY2291SL-203 1750 00+ MIT SOP
CY2291SL-311 6500 00+ NEC SOP
CY2292-04 9750 00+ ST SOP
CY2292AZL-101 168 98+ TSSOP
CY2292CS-5 638 00+ SOP
CY2292F 160 98 CYP
CY2292F1 561 CY
CY2292S 1225 SMD
CY2292SC 5000 00+ CYP
CY2292SC-03 638 00+ HAR SOP
CY2292SC12 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-12 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-173 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-239 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-32 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-5 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-557 2600 99+ CY SOP-16
CY2292SC-68T 638 00+ HAR SOP
CY2292SC-73 638 00+ HAR SOP
CY2292SL 264 98 CYP
CY2292SL-917 100 98 CYP
CY229F 131 98 CYP
CY22-ASSY 100 03+ ST PLCC
CY2301SC-1H 3809 98 CYP
CY2304N2ZC-1 35 04+ CY SSOP-8
CY2304SC-1 345 98 CYP
CY2305SC-1 600 99+ CY SOP
CY2305SC-1H 638 00+ HAR SOP
CY2305SC-1HT 2000 0213+ CYPRESS SOP8
CY2305SC-IH 638 00+ HAR SOP
CY2305SI-1H 38 00+ CYPRESS SOP-8
CY2308SC1 72 98 CYP
CY2308SC-1 638 00+ HAR SOP
CY2308SC-1H 5000 98 CYP
CY2308SC-1HT 95 98 CYP
CY2308SC-2 175 98 CYP
CY2308SC-2T 3930 98 CYP
CY2308SC-3 38 98 CYP
CY2308SC-4T 2400 00+ CY SOP-16
CY2308SC-IH 638 00+ HAR SOP
CY2308ZC 20 05+ CY TSSOP
CY2308ZC-1HT 116 9431+ CY TSSOP/A
CY2308ZC-IM 638 00+ HAR SOP
CY2309NZSC-1HT 450 98 CYP
CY2309SC-1 638 00+ HAR SOP
CY2309SC-1H 171 0103+ CYPRESS SOP
CY2309SC-1HT 2000 0212+ CYPRESS SOP16
CY2309SC-1T 242 98 CYP
CY2309SI-1H 1200 00+ CY SOP-16
CY2309ZC-1H 24 CYPRESS SOP

CY2-3-100V-4700PF 100
CY2310ANZPVC 100 03+ CYPRESS TSSOP
CY2318ANZPVC-11 150 98 CYP
CY23S05SC-1HT 900 98 CYP
CY250007SC 120 02+ CYPRESS TSSOP
CY25560SCT 97 98 CYP
CY25560SIT 344 98 CYP
CY26503ZC 800 02+ CYPRESS TSSOP-28
CY26503ZCT 638 00+ HAR SOP
CY27C010-45PC 20 9822+ CYPRESS DIP-32
CY27C128-200WC 20 99 IDP
CY27C256-120JC 638 00+ HAR SOP
CY27C256-70WC 25 99 IDP
CY27C512-90JC 5000 98 CYPRSS
CY27H010 638 00+ HAR SOP
CY27H010-45JC 638 00+ HAR SOP
CY27H010-45WC 42 99 IDP
CY27H512-70WC 20 99 IDP
CY28323PVCT 970 98 CYP
CY28325PVC-2 25 00+ SOP
CY28329PVC 215 98 CYP
CY283410C-2T 4000 98 CYP
CY283420C 638 00+ HAR SOP
CY283460CT 240 02+ CYPRESS SSOP-56
CY2840400T 1000 2005 CY SOP
CY284040CT 1000 05+
CY284050C-2T 154 98 CYP
CY284090C 638 00+ HAR SOP
CY284090CT 638 00+ HAR SOP
CY284090C 6701 0420+ CYPRESS SSOP
CY28410ZXCT 100 98 CYP
CY28419ZCT 5000 98 CYP